

Contimac NS 15

NS-catalogus NS 10S/15/20 – 5.2 - Regulation valve – uitvoering controleren





#	Code	Description	Price
1010	1622353905	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. HOUSING VALVE	—
1020	1622512880	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. VALVE	—
1030	1622512900	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. BUSHING	—
1040	1622512710	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. NON RETURN VALVE	—
1050	1622514400	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. SPRING	—
1060	1604038900	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. VALVE Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR	—
1080	1622512100	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. COVER Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR	—

#	Code	Description	Price
1100	1622 5122 02	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. SPRING	—
1110	1622 3575 23	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. PISTON	—
1120	1622 5117 00	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. SPRING	—
1130	1622 5119 00	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. PISTON Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR	—
1150	0301 2135 01	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. WASHER	—
1160	5541 5510 00	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. LOCKNUT	—
1170	1622 5120 00	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. COVER	—
1180	1622 5115 01	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. ROD Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR Service kits: 2901 3700 02 - KIT 10-20HP C55I 8000H/3YR	—
1230	0686 3718 14	Catalogusreferentie; uitvoering, bouwjaar en spanning controleren. PLUG	—