
Contimac EXTREME 12/24V

Contimac compressoreenheid (Contimac/Nardi) – 24V-uitvoering – leveranciercode 25201 – bronblad 1



#	Code	Description	Price
1	AC008-006	Ogive for aluminum tube 12mm	—
2	AC008-007	Nut for tube 12 mm aluminum	—
3	AC009-510	No-vibration rubber	—
4	AC017-130	Pipe felling “L”	—
5	EX011-001	Bearing for compressor monobloc	—
6	EX013-001	Bearing for connecting rod	—

#	Code	Description	Price
7	EX014-001	Handspike socket	—
8	EX018-010	Compressor Monobloc	—
9	EX027-001	Head	—
10	EX027-102	Complete Head	—
11	EX028-001	Filter	—
12	EX030-001	Gasket head	—
13	EX035-001	Valve plate	—
14	EX035-101	Valve plate complete	—
15	EX036-001	Valve	—
16	EX037-030	Gasket cylinder 0,3	—
17	EX037-050	Gasket cylinder 0,5	—
18	EX037-080	Gasket cylinder 0,8	—
19	EX038-061	Cylinder	—
20	EX040-001	Piston top	—
21	EX041-060	Piston seal	—
22	EX042-060	Connecting rod	—
23	EX043-060	Complete connecting rod	—
24	EX047-001	Plastic fan	—
25	EX048-001	Plastic cover fan	—
26	EX064-001	Flange EXTREME BATTERY	—
27	EX065-001	Shaft EXTREME BATTERY	—
28	MEX002-024	Electric motor 24 Volt 800 Watt 2600 rpm	—
29	MEX002-903-002	Brush holders motor	—
30	MSI002-901	Support motor	—
31	MSI002-902	Cover motor brush	—
32	MSI002-904-001	Brush	—
33	OR014-005	O-ring	—
34	OR017-005	O-ring	—

#	Code	Description	Price
35	VB004-005	Screw	—
36	VB004-020	Screw	—
37	VB006-025	Screw	—
38	VB006-030	Screw	—
39	VB006-045	Screw	—
40	VB006-050	Screw	—
41	VB006-055	Screw	—
42	VB006-080	Screw	—
43	VB008-005	Screw	—
44	VB008-015	Screw	—
45	VB008-025	Screw	—
46	VD004-005	Nut	—
47	VD008-005	Nut	—
48	VD016-005	Nut	—
49	VR004-005	Washer	—
50	VR016-005	Washer	—
51	VR016-010	Washer	—
52	VR016-015	Washer	—